

Impossible d'allumer l'appareil lorsque la batterie est insérée.

Rechargez la batterie.

Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide d'un coton-tige ou d'un objet similaire.

Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties. Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement bas, cet appareil ne s'allume qu'une fois la charge complète même s'il est raccordé à un ordinateur ou un adaptateur secteur.