
Le mouvement est saccadé.

Remplacer la carte SD. (Lorsque la carte SD est endommagée, des difficultés de lecture de données surviennent. Cet appareil essaiera de lire le plus possible, mais finira par s'arrêter si la condition persiste.)

Vérifiez les configurations système de votre PC lorsque vous utilisez Everio MediaBrowser 3 pour la lecture.