

Impossible de désactiver le menu SAUVEGARDE.

Éteignez cet appareil ou enlevez l'adaptateur secteur.