

نویز (اختلال) موزائیک-مانند در هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع و یا با تغییرات شدید در روشنایی پدید می آیند.
برای ضبط، "کیفیت ویدئو" را روی "LS" یا "LE" تنظیم کنید.