

نمایش روی صفحه


نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	اصلاً نمایشی وجود ندارد.
روشن	همه چیز را نشان می دهد.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/> یا DOWN/< را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "نمایش روی صفحه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

