

فایل ضبط شده یافت نمی شود.

عملکرد جستجو بر اساس تاریخ را لغو کنید.
در منو، عبارت "پخش فایل دیگر" را انتخاب کنید. (فایلهای فیلم که اطلاعات مدیریت آنها آسیب دیده است، قابل پخش هستند.)
ویدیوهای ضبط شده در کیفیت بالا و در کیفیت استاندارد بر روی صفحه ی نمایش اول به طور جداگانه ظاهر خواهند شد. تنظیم کنید "کیفیت ویدئو" در منو ضبط به "LS" یا "LE" ویدیوهای ضبط شده در کیفیت بالا را ببینید، و یا به "SEW"، "SS"، "SSW"، یا "SE" برای مشاهده ویدیوهای ضبط شده در کیفیت استاندارد، قبل از انتخاب حالت بازتوانخت.