

حذف فایل‌های ناخواسته

در صورت کاهش فضای خالی رسانه ضبط، فیلم های ناخواسته را حذف کنید.
ظرفیت رسانه ضبط را می توان پس از حذف به حالت اولیه بازگرداند.

نکته :

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- از فایل های مهم بر روی رایانه یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

حذف فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

فیلم های با اطلاعات مدیریتی ناقص را نمی توان از طریق عملکرد ”حذف فایل نمایش داده شده فعلی“ حذف کرد. این حذف را در صفحه ایندکس نیز نمی توان انجام داد.

■ برای حذف فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت

- 1 شروع یا مکث پخش یک فایل.
 - 2 MENU را فشار دهید.
 - 3 ”حذف“ را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.
- ”در حال حاضر“ را نمی توان انتخاب کرد.