

منو کپی پشتیبان غیرفعال نمی شود.

دستگاه را خاموش کرده یا آداپتور برق متناوب را جدا کنید.