



- 1 بلندگو
  - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2  دکمه (پخش/ضبط)
  - بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 3 دکمه >/UP
  - UP: مکان نما را در جهت بالا حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
  - >: جستجو به عقب
- 4 دکمه </DOWN
  - DOWN: مکان نما را در جهت پایین حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
  - <: جستجو به جلو
- 5 دکمه OK/INFO
  - انتخاب را تایید نمایید. / اطلاعات را به صورت زیر نشان می دهد.
  - ضبط: مدت زمان باقیمانده و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
  - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- 6 رابط AV
  - به تلویزیون و غیره متصل می کند.
- 7 دکمه MENU (منو)
- 8 رابط کوچک HDMI
  - به یک تلویزیون HDMI وصل می شود.
- 9 رابط USB
  - با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.