
SD カードに保存できない

ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SD フォーマット" でカードをフォーマット (初期化) する必要があります。