
映像がカクカクした動きに見える

SD カードを交換してください。(SD カードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとしていますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。)

"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)

Everio MediaBrowser 3 で再生のときは、パソコンの性能をご確認ください。