

LÍMITE CANTIDAD ESCENAS EXCEDIDO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” en “FORMATEAR TARJETA SD” del menú “CONFIG. MEDIOS”. (se eliminarán todos los datos en la tarjeta SD).