

Conexión y visualización en un televisor

Puede conectar esta unidad a un televisor para su reproducción. La calidad de imagen en televisiones depende del tipo de televisor y del cable conector. Seleccione el conector que mejor se adapte a su TV.

- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

Visualizaciones anormales en el televisor

Problema	Acción
Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. ● Apague esta unidad y vuelva a encenderla. ● Cuando esté conectado a través del conector de componente, controle si el ajuste de "SALIDA COMPONENTES" en el menú "CONFIG. CONEXIÓN" es adecuado para el televisor conectado. (Se establece en "1080i/720p" por defecto)
Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "4:3".
Las imágenes se proyectan horizontalmente en el televisor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ajuste la pantalla del TV según corresponda.
El color de las imágenes es extraño.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si el vídeo se ha grabado con "x.v.Color", ajuste en "ON", ajuste x.v.Color del TV en encendido. ● Ajuste la pantalla del TV según corresponda.
Las funciones HDMI-CEC no funcionan correctamente y el TV no funciona con esta unidad.	<ul style="list-style-type: none"> ● Es posible que los TV funcionen de manera diferente dependiendo de las especificaciones, incluso si son compatibles con HDMI-CEC. Por lo tanto, no se puede garantizar el funcionamiento de las opciones HDMI-CEC de esta unidad en todos los TV. En estos casos, ajuste "CONTROL HDMI" en "OFF".
El idioma en el que se muestra la información de la pantalla cambia.	<ul style="list-style-type: none"> ● Es posible que ocurra si se conecta esta unidad a un TV con un ajuste de idioma diferente utilizando un mini cable HDMI.