

**Tipos de tarjetas SD utilizables**

Las siguientes tarjetas SD se pueden utilizar en esta unidad. Se confirman las operaciones de las tarjetas SD de los siguientes fabricantes.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

<b>Windows Vista</b>	Es necesario actualizar a SP1 o superior.
<b>Mac OS</b>	No compatible.

**Tarjeta SDHC**



- Utilice una tarjeta SDHC compatible clase 4 o superior (4 GB a 32 GB) para la grabación de vídeo.
- También puede utilizar una tarjeta SDHC/SDXC compatible con Clase 10.

**Tarjeta SDXC**



- Utilice una tarjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB).

**Nota :**

- El uso de otras tarjetas SD (incluyendo las tarjetas SDHC/SDXC) que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.
- La clase 4 y la clase 6 cuentan con la garantía de tener una velocidad de transferencia mínima de 4 MB por segundo y 6 MB por segundo respectivamente durante la lectura o escritura de datos.
- Para proteger los datos, no toque las terminales de la tarjeta SD.

**Cuando su computadora no puede reconocer la tarjeta SDXC.**

Confirme y actualice el sistema operativo de su computadora.

<b>Windows XP / Windows XP SP1</b>	Es necesario actualizar a SP2 o superior.
<b>Windows XP SP2 / Windows XP SP3</b>	Es necesario descargar el software de actualización. (KB955704) <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&amp;displaylang=en</a>