

Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

| Ajuste | Detalles |
|----------------------|--|
| FORMATEAR TARJETA SD | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD. |