
バックアップメニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、「バックアップ」メニューが表示されま
ず。