

---

### カメラの温度が低すぎます

電源を入れた状態でしばらく放置してください。  
それでも表示が消えないときは一度電源を切り、急激な温度変化を避けて暖かい場所に移動して、しばらくしてから電源を入れてください。