

Vérifier les configurations système requises (Conseils)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

Windows Vista/Windows 7

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

Windows XP

- Veuillez vous référer aux instructions d'utilisation dans l'animation sur le Manuel d'utilisation.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
SE	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (versions pré-installées uniquement)	Windows XP Home Edition ou Professional (versions préinstallées uniquement)Service Pack 3
UC	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz ou supérieur recommandé)	Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz ou supérieur (Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz ou supérieur recommandé)
RAM	Au moins 2 Go	Au moins 2 Go

■ Autres exigences

Graphique : Intel 945 ou plus recommandé, Série NVIDIA GeForce 6000 ou supérieure recommandée, ATI Radeon 9600 ou supérieure recommandée

Remarque :

- Si votre ordinateur ne remplit pas les configurations système requises mentionnées ci-dessus, le fonctionnement du logiciel fourni n'est pas garanti.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.