
**LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS
ENREGISTRES ATTEINTE**

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMATER LA CARTE SD" du menu "REGLAGES DES MEDIA". (Toutes les données de la carte SD seront supprimées.)