

LA LECTURE A ECHOUÉE

Retirez et réinsérez la carte SD.

Nettoyez les bornes de la carte SD.

Insérez la carte SD avant d'allumer.

Ne pas faire subir de vibrations ou de chocs violents à cette unité.