

---

录制动作快速或亮度变化很大的场景时,发生马赛克噪声。

录制时把“视频质量”设为“LS”或“LE”。