
使用电池时无法打开电源。

给电池充电。

如果本机的端子或电池肮脏,请用棉签或类似物品擦拭。

如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池,则无法保证安全和性能。请务必使用 JVC 电池。

电池电量极低时,本机即使连接至电脑或交流电适配器也不会打开,而要充电才会打开。