
画面不流畅。

更换 SD 卡。(SD 卡损坏时,发生读取数据故障。本机将尽可能播放,但如果状况持续,最终会停止播放。)

使用 Everio MediaBrowser 3 播放时,核对您电脑的系统要求。