
找不到录好的文件。

取消日期搜索功能。

选择菜单中的“播放其他文件”。(不能播放管理信息不完整的视频文件。)

用高清和标清录制的视频在索引画面上分开显示。选择播放模式前,把录制菜单中的“视频质量”设为“LS”或“LE”,观看用高清录制的视频,或设为“SSW”、“SS”、“SEW”或“SE”,观看用标清录制的视频。