

备选附件

使用备选的电池,可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 - BN-VG121E/ BN-VG121AC - BN-VG138E	延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 AA-VG1	不用本机,也能给电池充电。
HDMI 电缆 - VX-HD310ES - VX-HD315ES - VX-HD320 - VX-HD330	- 能用高画质观看。 - 在不同设备之间传输视频、音频及控制信号。

注 : —————

- 如需更多信息,请查阅产品目录。
- BN-VG107E/BN-VG107AC 是此摄像机随附的电池。
- 不支持用连接本机与 DVD 刻录机的方法复制文件。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E/BN-VG107AC (随附)	40 分钟(35 分钟)	1 小时 5 分钟(1 小时)
BN-VG114E/BN-VG114AC	1 小时 15 分钟(1 小时 5 分钟)	2 小时 10 分钟(1 小时 55 分钟)
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 小时 55 分钟(1 小时 40 分钟)	3 小时 15 分钟(2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	3 小时 20 分钟(3 小时)	5 小时 45 分钟(5 小时 20 分钟)

- 以上是“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)。
()当“监视器亮度”设为“4”时(更亮)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
(换上新电池。)