

媒体设置菜单

您可以对录制媒体进行各种设置。

设置	详细说明
格式化 SD 卡	删除 SD 卡上的所有文件。