
在不同模式之间切换或在打开或关闭电源时,本机运行缓慢。

建议您把所有文件都复制到电脑上,并抹除本机上的文件。(如果本机上有许多录好的文件,那么本机作出反应可能需要一些时间。)