

No se puede encender la alimentación si se utilizan baterías.

Recargue las baterías.

Si el terminal de esta unidad o las baterías están sucios, límpielos con un hisopo de algodón o algo similar.

Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto. Asegúrese de utilizar baterías JVC.

Cuando el nivel de la batería es extremadamente bajo, esta unidad no se encenderá hasta que esté cargada, aún si se encuentra conectada a una computadora o a un adaptador de CA.