

Nº DE CARPETAS EXCESIVO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo.
(realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y N° GESTIÓN” en “FORMATEAR TARJETA SD”
o del menú “CONFIG. MEDIOS”. (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta
SD).