

Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

Ajuste	Detalles
FORMATEAR TARJETA SD	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.