

FALHA AO REPRODUZIR

Retire e volte a colocar o cartão SD.

Limpe os terminais do cartão SD.

Introduza o cartão SD antes de ligar a alimentação.

Não sujeite este aparelho a vibrações nem a impactos fortes.