

Het apparaat werkt langzaam bij het overschakelen tussen modi of bij het in-en uitschakelen.

Het wordt aanbevolen alle bestanden te kopiëren naar uw computer, en de bestanden te wissen van dit apparaat. (Als dit apparaat veel opgenomen bestanden bevat, heeft deze tijd nodig om te reageren.)