

PLAYBACK FAILED

Poista ja aseta SD-kortti uudelleen paikoilleen.
Poista mahdollinen lika SD-kortin liitinpinnosta.
Aseta SD-kortti paikoilleen ennen virran kytkemistä päälle.
Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärinälle.