

Nem lehet bekapcsolni akkumulátor használata mellett.

Töltse az akkumulátort.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törleronggyal vagy hasonló anyaggal.

Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk. Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

Ha az akkumulátor nagyon lemerült, akkor a készülék nem kapcsol be, amíg a megfelelő szintre nincs feltöltve, még akkor sem, ha azt számítógéphez vagy váltakozó áramú adapterhez csatlakoztatta.