

Не удается включить питание при использовании аккумулятора блока.

Зарядите аккумуляторный блок.

Если терминал аппарата или аккумуляторный блок загрязнены, протрите их ватным тампоном или чем-либо подобным.

Если вы будете использовать другие аккумуляторные блоки, отличные от JVC, безопасность и эксплуатационные характеристики не могут гарантироваться. Всегда используйте аккумуляторные блоки JVC.

Когда уровень заряда батареи очень низок, аппарат не включается до тех пор, пока она не будет заряжена, даже если он подключен к компьютеру или адаптеру переменного тока.