Движение прерывисто.

Замените карту SD. (Если SD-карта повреждена, возникают затруднения при прочтении данных. Аппарат попытается воспроизвести все, что сможет, но если трудности будут продолжаться, он в какой-то момент остановится.)

Выполните «ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ» в меню «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ». (Все данные будут удалены.)

Проверьте системные требования вашего компьютера при использовании LoLoScore AX для воспроизведения.