

Дополнительные аксессуары

Используя дополнительный аккумуляторный блок, вы можете снимать на протяжении более длительного времени.

Название изделия	Описание
Аккумуляторный блок • BN-VG114E • BN-VG121E • BN-VG138E	• Обеспечивает более продолжительное время съемки, чем аккумуляторный блок, прилагающийся к аппарату. Он также может быть использован в качестве запасного аккумуляторного блока.
Зарядное устройство • AA-VG1	• Позволяет зарядку аккумуляторного блока без использования аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Дополнительные сведения см. в каталоге.
- BN-VG107E – это такой же аккумуляторный блок, который прилагается к данному аппарату.
- Копирование файлов путем подключения данного аппарата к записывающему устройству DVD не поддерживается.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG107E (прилагается)	40 мин (35 мин)	1 ч 5 мин (1 ч)
BN-VG114E	1 ч 15 мин (1 ч 5 мин)	2 ч 10 мин (1 ч 55 мин)
BN-VG121E	1 ч 55 мин (1 ч 40 мин)	3 ч 15 мин (2 ч 55 мин)
BN-VG138E	3 ч 20 мин (3 ч)	5 ч 45 мин (5 ч 20 мин)

- Вышеуказанные величины действительны при „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „3“ (стандартная установка).
(): значения, когда „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлена на „4“ (ярче)
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)
- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен.
(Замените аккумуляторный блок на новый.)