

备选附件

使用备选的电池,可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 <ul style="list-style-type: none"> ● BN-VG114E ● BN-VG121E ● BN-VG138E 	<ul style="list-style-type: none"> ● 延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 <ul style="list-style-type: none"> ● AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不用本机,也能给电池充电。

注: _____

- 如需更多信息,请查阅产品目录。
- BN-VG107E 是此摄像机随附的电池。
- 不支持用连接本机与 DVD 刻录机的方法复制文件。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E (随附)	40 分钟 (35 分钟)	1 小时 5 分钟 (1 小时)
BN-VG114E	1 小时 15 分钟 (1 小时 5 分钟)	2 小时 10 分钟 (1 小时 55 分钟)
BN-VG121E	1 小时 55 分钟 (1 小时 40 分钟)	3 小时 15 分钟 (2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	3 小时 20 分钟 (3 小时)	5 小时 45 分钟 (5 小时 20 分钟)

- 以上是“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)。
(): 当“监视器亮度”设为“4”时的值(更亮)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
(换上新电池。)