

أخفق العرض

قم بنزع وإعادة إدخال بطاقة SD.
قم بإزالة أي أوساخ عن أطراف توصيل بطاقة SD.
أدخل بطاقة SD قبل تشغيل الطاقة.
لا تُعرض هذه الوحدة لأيّة صدمات أو اهتزازات عنيفة.