

Меню настроек носителя

Вы можете осуществить различные настройки для носителя записи.

Настройка	Подробные сведения
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на SD-карте.