

تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد.

نکته :

● این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد.

جزئیات	تنظیم
تنظیمات متناسب با شرایط تصویربرداری قابل انتخاب است.	انتخاب صحنه
فوکوس را می توان به صورت دستی تنظیم کرد.	FOCUS
روشنایی کلی صفحه نمایش را تنظیم کنید.	تنظیم روشنایی
رنگ را متناسب با منبع نور تنظیم کنید.	توازن سفیدی
اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند.	جبران نور زمینه
امکان ضبط تصاویر نمای نزدیک را در هنگام استفاده از انتهای تله فوتوی زوم (T) فراهم می کند.	تله ماکرو