

### عدم خاموش شدن در هنگام استفاده از بسته باتری.

بسته باتری را دوباره شارژ کنید.  
اگر ترمینال دستگاه یا بسته باتری کثیف باشد، آن را با پارچه پنبه ای یا مورد مشابه تمیز کنید.  
اگر از دیگر بسته های باتری بجز بسته باتری JVC استفاده کنید، ایمنی و عملکرد را نمی توان تضمین نمود. حتماً از بسته باتری JVC استفاده کنید.  
وقتی سطح باتری خیلی پایین است، این دوربین روشن نمی شود تا اینکه شارژ شود، ولو اینکه به یک رایانه یا آداپتور AC متصل باشد.