



- 1 اهمم زوم/تنظیم میزان صدا
  - هنگام تصویر برداری: دامنه تصویربرداری را تعیین کنید.
  - در طول پخش فیلم: میزان صدا را تنظیم کنید.
  - هنگام نمایش صفحه ایندکس: به صفحه قبل یا بعد انتقال می دهد.
- 2 دکمه i.AUTO
  - بین حالات خودکار هوشمند و دستی جابجا می کند.
- 3 رابط DC
  - برای شارژ باتری به آداپتور جریان متناوب متصل می شود.
- 4 چراغ ACCESS (دسترسی)
  - در طول ضبط یا پخش روشن می شود/چشمک می زند.
  - بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.
- 5 چراغ POWER/CHARGE (روشن/خاموش/شارژ)
  - در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
  - چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
  - خاموش می شود: شارژ تمام شده است
- 6 دکمه START/STOP (ضبط فیلم) / دکمه (پخش/مکث) (پخش ویدیویی)
  - ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
  - پخش فیلم را شروع کرده/موقتاً متوقف می کند.
- 7 قفل بند
  - امکان جداسازی بند دستگیره و استفاده از آن را به عنوان بند حمل فراهم می کند.
- 8 بند دستگیره
  - دست خود را وارد بند دستگیره کنید تا دستگاه به طور محکم نگه داشته شود.
- 9 سوییچ درپوش لنز
  - پوشش لنز را باز و بسته می کند.
- 10 حسگر دوربین
  - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی حسگر داخلی قرار ندهید.