

در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

شرح	تصویر
<p>آداپتور برق متناوب AC-V10M</p> <ul style="list-style-type: none"> برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین از آن می توان هنگام ضبط یا پخش فیلم درون منزل استفاده کرده. 	
<p>بسته باتری BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> برای تامین برق به دستگاه متصل می شود. 	
<p>کابل صوتی تصویری AV</p> <ul style="list-style-type: none"> این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند. 	
<p>کابل USB (نوع A - نوع کوچک B)</p> <ul style="list-style-type: none"> این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند. 	
<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> برای نصب نرم افزار ارائه شده LoiLoScope AX روی رایانه. 	
<p>راهنمای کاربر ساده</p> <ul style="list-style-type: none"> به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد. 	
<p>فیش آداپتور (فقط در برخی مقاصد AS خاص)</p>	

نکته :

- کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.