

فوکوس به صور خودکار تنظیم نشده است.

اگر ضبط در مکان تاریک انجام شود یا کنتراست بین تاریکی و روشنایی برقرار نباشد، فوکوس را به طور دستی تنظیم کنید.

لنز را با پارچه تنظیف لنز، تمیز کنید.

در منوی ضبط دستی، فوکوس دستی را لغو کنید.