



- 1** بلندگو
  - در هنگام پخش، صدا را خارج می کند.
- 2** [ ] دکمه (پخش/ضبط)
  - بین حالت های ضبط و پخش جابجا می شود.
- 3** دکمه UP/<
  - UP: مکان نما را در جهت بالا حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
  - >: جستجو به عقب
- 4** دکمه DOWN/>
  - DOWN: مکان نما را در جهت پایین حرکت داده یا بلغزانید و روی آیکون ها قرار دهید.
  - <: جستجو به جلو
- 5** دکمه OK/INFO
  - انتخاب را تایید نمایید. / اطلاعات را به صورت زیر نشان می دهد.
  - ضبط: مدت زمان باقیمانده و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
  - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.
- 6** رابط AV
  - به تلویزیون و غیره متصل می کند.
- 7** دکمه MENU (منو)
- 8** رابط USB
  - با استفاده از کابل USB به رایانه متصل می شود.