

#### هنگام تغییر بین حالت ها یا روشن یا خاموش کردن، دستگاه کند کار می کند.

توصیه می شود که تمام فایل ها را به رایانه خود کپی کرده و فایل ها را از دستگاه پاک کنید. (اگر فایل های ضبط شده زیادی درون دستگاه باشد، واکنش دوربین نیاز به زمان خواهد داشت.)