

حتی زمانی که آداپتور برق متناوب متصل است، شارژ باتری تخلیه می شود.
لطفا از آداپتور برق متناوب JVC (AC-V10) استفاده کنید.