

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirlili ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımını kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Pil seviyesi çok düşük olduğunda, bir bilgisayar ya da AC adaptörüne takılı olsa bile bu birim şarj olana kadar açılmaz.