

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki “EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,,i uygun şekilde ayarlayın.
Menü içindeki “TV'DE GÖSTER,,i “AÇIK,, konumuna ayarlayın.